



	<b>Anal Dusche</b>	2 Minuten Reinigung des Analbereichs		<b>Düsenposition einstellen</b>	3 Stufen nach vorn und 3 Stufen nach hinten Standard = Mittelposition
	<b>Lady Dusche</b>	2 Minuten sanfte Reinigung des Vaginalbereichs		<b>Wasserdruck / Föntemp. einstellen</b>	Wasserdruck / Föntemperatur während der entsprechenden Funktion einstellbar
2 X	<b>Oszillation</b>	Lady Dusche oder Anal Dusche 2 x drücken kombiniert die Oszillation		<b>Wassertemperatur einstellen</b>	5 Stufen inklusive Aus
	<b>Stop Taste</b>	Die Stop Taste unterbricht alle Funktionen außer Sitzheizung		<b>Sitztemperatur einstellen</b>	5 Stufen inklusive Aus
2 X	<b>Turbo Wäsche</b>	Stop Taste 2x drücken = höchster Wasserdruck kombiniert mit Oszillation		<b>Energie-spartaste</b>	Wassertemperatur wird bei Nichtbenutzung auf 25°C und die Sitztemperatur auf 28°C abgesenkt
	<b>Warmluftfön</b>	Diese Funktion stoppt automatisch nach 5 Minuten.	2 X	<b>Erweitert</b>	Bei Nichtbenutzung werden alle Verbraucher deaktiviert
	<b>Auto Taste</b>	2 Minuten Reinigung mit Oszillation und Massage gefolgt von 2 Minuten Fön	3 X	<b>Aus</b>	Energiesparfunktion aus
	<b>Kinder Taste</b> Auto Taste 2 x drücken	2 Minuten waschen mit Oszillation, gefolgt von 2 Minuten Fön. Wasser-, Sitz und Föntemperatur werden automatisch reduziert.		<b>Geruchsabsaugung</b>	Schaltet automatische Geruchsabsaugung ab und wieder ein.